

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de dos años a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto HoMedics, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pago, a la siguiente dirección:

HoMedics Consumer Relations
Service Center Dept. 168
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390

No se aceptarán pagos contra entrega.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HoMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HoMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en:
www.homedics.com

©2003-2008 HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas, reservados todos los derechos.
HoMedics® es una marca registrada de HoMedics Inc. y sus compañías afiliadas.
Reservados todos los derechos.
IB-AG2101B

AntiGravity Recliner

LUXURY RECLINER WITH
10-MOTOR MASSAGE SYSTEM



El manual en
español empieza
a la página 13

Instruction Manual and
Warranty Information

AG-2101

2 años
garantía limitada

2 year
limited warranty

IMPORTANT SAFEGUARDS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER- TO REDUCE THE RISK OF ELECTROCUTION:

- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT use while bathing or showering.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- An appliance should NEVER be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics; specifically any attachments not provided with the unit.
- NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to HoMedics Service Center for examination and repair.
- NEVER use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- Keep cord away from heated surfaces.
- NEVER block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep air openings free of lint, hair, etc.
- NEVER use while sleeping or fall asleep while using the massager.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by supply cord or use cord as handle.
- To disconnect, turn all controls to the "OFF" position, then remove plug from outlet.
- This appliance is designed for household use only.
- This appliance is designed for personal, non-professional use only. This appliance should be used only for personal, non-professional uses.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution — Please read all instructions carefully before operating.

- This product is not a medical device. It is intended for a luxurious massage only.
- If you have any concerns regarding your health consult your doctor before using this product.
- Individuals with pacemakers should consult a doctor before use.
- NEVER leave the appliance unattended, especially if children are present.
- NEVER cover the appliance when it is in operation.
- DO NOT use this product for more than 60 minutes at a time.
- Extensive use could lead to the products excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- DO NOT use this product before bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- NEVER use this product while in bed.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- This product should never be used by any individual suffering from any ailments that would limit or altogether inhibit the user's capacity to feel or have any sensation in the body part that the product is being used on.
- This unit should not be used by children or invalids without adult supervision.


Components

Carefully remove all contents from packaging and inspect the product to make sure all components of the chair have been received. These should include:

- Left armrest **A**
- Right armrest with hand control pouch **B**
- Front cross bar **C**
- Bottom cross bar **D**
- Back frame with attached cover **E**
- Seat frame with attached cover **F**
- Large bolts and nuts for crossbars (8) **G**
- Small bolts for back and seat frames (8) **H**
- Open-end wrench **I**
- Allen wrench **J**
- Massage mat with attached hand-held control **K**
- Detachable headrest **L**
- AC adaptor **M**

See Figure 1.

Figure 1



Easy to Follow Guide to Chair Assembly

1. Assemble Chair Base

- Attach the front cross bar **C** to left armrest **A** by lining up the labeled "3" on the cross bar with the "3" on the left armrest. Secure with the provided large bolts and nuts **G** using the open end wrench **I**. Attach the bottom cross bar **D** to the left armrest ensuring the labeled "1" on the cross bar lines up with the "1" on the armrest. Secure with the provided large bolts and nuts using the open end wrench.
- Attach right armrest **B** to cross bars **C** **D** making sure to line up the labeled "2" and "4" on the cross bars with the "2" and "4" on the armrest. Secure with large bolts and nuts using the open end wrench. **See Figure 3.**
- Tighten all bolts, ensuring the base sits level without wobbling.

NOTE: ASSEMBLE BASE ON ITS SIDE.




Figure 2




Figure 3

2. Attach Seat Frame to Base

- With fabric fasteners facing up, align preattached bolts on the bottom of the seat frame **F** with the holes in the base frame. Secure the seat frame to the base frame by securing a washer and cap **H** to each of the 4 bolts. **See Figure 4.**
- Tighten all bolts evenly using the Allen wrench provided **I**.

NOTE: IT MAY BE EASIER TO TURN THE BASE ON ITS SIDE TO INSERT THE BOLTS.




Figure 4

3. Attach Back Frame to Base

- With fabric fasteners facing up, align preattached bolts at the bottom of the back frame **E** with the holes in the lower bracket in the base frame. Secure the back frame to the base frame by securing a washer and cap. **See Figure 5.** Attached correctly, the back frame will form a concave shape and fabric fasteners will face up. **See Figure 6.**




Figure 5






Figure 6

4. Attach Massage Cushion

- Slide the pocket at the top of the massage mat  over the top of the back frame. **See Figure 7.**
- Beginning at the top of the recliner, align the hook strips on the back of the massage mat with the loop strips on the recliner frame and press gently to secure the cushion to the frame. Be sure to tuck the massage mat under both armrests for maximum comfort. **See Figure 8.**
- Attach the headrest  to the massage mat. Align the loop strip on the strap of the headrest with the hook strip on the massage mat to secure in place. **See Figure 9.**
- Ensure the AC power adaptor receptacle cord and hand control attached to the massage mat extend through the back of the frame. Be sure the AC adaptor cord is not twisted or crimped between the mat and the metal frame.
- Store the hand control in the pouch hanging from the right side armrest.




Figure 7




Figure 8



Figure 9

Instructions for AntiGravity Recliner Use

Your AntiGravity recliner is designed to provide relaxation in a variety of positions utilizing the easy-lock levers on each side of the armrests.

NOTE: The AntiGravity recliner design has a weight limit of 300 pounds. Persons exceeding this body weight should not use this recliner.

- Before sitting in the AntiGravity recliner, be sure it is in the complete upright position by pushing the levers forward toward the footrest.
- Sit in the chair and lean back slowly. Sitting all the way back in the seat will make it easier to recline. To adjust the angle of the chair, hold on to the armrests and lean back or forward until you reach the desired position. Lock the position into place by pulling the levers back.
- The footrest may be raised by pulling it upward. Each position will sound with a click. To lower the footrest, raise it until it stops and then push it back towards the floor.
- Before getting out of the AntiGravity recliner, be sure to return it to its full upright position and lock into place by pulling the easy-lock levers back.
- Stand up using the armrests for support.

Tip: To help you recline, unlock the levers and slowly raise your hands above your head and lean back. Lock in your desired position by pulling the levers back. To sit upright, unlock the levers and move hands slowly towards your knees while leaning slightly forward. This will bring the recliner back to its full upright position.

Power Adaptor Instructions

Connect the adaptor jack to the massage cushion's power receptacle located along the right side of the cushion. Once inserted, plug the other end into an AC power outlet. Use only the AC power adaptor provided with this unit.

AC Power Adaptor Information

Your massage cushion is powered by an attached custom AC home adaptor. Use only the supplied AC home adaptor as other similar-looking adaptors may cause irreparable damage to the unit and will void your warranty.

Massage Cushion and Hand Control Instructions

Press the POWER button once to activate the hand controller. The LED indicator will illuminate. To deactivate, press again.

Heat

To activate the heat function, your back must first be pushed against the cushion. Once resting comfortably, press the HEAT button once. The L.E.D above the heat button will light indicating the heat is on.

NOTE: When selecting the heat feature with massaging action, there will be a slight decrease in the strength of the massage output. This adjustment is normal and should not be interpreted as a defect.

Massage Strength

Use this function to customize the intensity of your massage. The intensity will increase with each press of the strength button providing three levels: low (L), medium (M), high (H). To change the intensity from high to low, press the button again.

Massage Speed

Use this function to customize the speed of each massage cycle. The speed will increase with each press of the speed button providing three levels as well; low (L), medium (M), high (H). To change the speed from high to low, press the button again.

Massage Styles and Zone Options

Choose from 8 massage functions. To activate, press the desired function button. You can move from one style to another by simply depressing the button of another style. You can further customize your massage by choosing body zones and varying the speed and intensity within each style.

AntiGravity Recliner

LUXURY RECLINER WITH 10-MOTOR MASSAGE SYSTEM

Power Button

To turn on the massage functions, first press the power button. The L.E.D. indicator will illuminate and confirm your selection. The massage functions can then be activated by pressing the appropriate buttons. To turn off the massage functions, simply press the button again and the L.E.D. indicator will turn off.

Heat

Soothing heat to the lower back region is activated with this button. The L.E.D. light will glow to indicate the heat is on. To turn off heat, simply press the button again.

NOTE: When selecting the heat feature with massage action, there will be a slight decrease in the strength of the massage action. This is perfectly normal and should not be interpreted as a defect.

Power Adaptors

AntiGravity Recliner is powered by a custom 120 volt AC home adaptor.

Use only supplied adaptor.

Massage Styles

AntiGravity Recliner offers you 8 different massage styles that can easily be selected by pressing the desired button. You can move from one style to another by simply pressing each desired style button. The L.E.D. light will illuminate your selection. Pressing the same button again will turn off the current selection. You can further customize your massage by choosing body zones and varying the speed and/or intensity within each style.

All Motors: Activates all 10 motors for a total massage experience

Random: Carries pulses to the areas you select in random sequence

Up and Down: Pulses travel up and down your body

Side to Side: Action flows left to right, and back again

Tapping: Strong, invigorating bursts of massage

Zig Zag: Massage pulses move in a "Z" pattern

In and Out: Bursts of massage move in and out from the center

Mix : Combines all of the above styles for the ultimate massage surprise

Zone Massage Buttons

Direct massage to specific areas: neck/shoulders, back, lower back, seat, thighs. Customize your massage by choosing one specific area or any combination of areas. To personalize your massage, press any of the 5 zone buttons and the corresponding L.E.D. light will illuminate. To deselect an area(s), simply push the button again and the corresponding L.E.D. light will turn off.

Massage Speed

Choose the speed of the massage pulsations within each massage style. By pressing the massage speed button, you increase the speed from low, to medium, to high. The L.E.D. light will indicate the selected speed. To decrease speed from high to low, simply press the button again.

Massage Strength

Select the intensity of your massage. AntiGravity Recliner gives you three options: lo, medium and hi. Press the strength button to increase the intensity from to low, to medium, to high. The L.E.D. light will indicate the selected intensity. To decrease intensity from high to low, simply press the button again.

Demo Button

For a brief demonstration of the features of the AntiGravity Recliner, press the demo button. The unit will complete one cycle of each massage style at each of the three intensity levels. Once complete, the unit automatically turns itself off.



AntiGravity Recliner

LUXURY RECLINER WITH
10-MOTOR MASSAGE SYSTEM

Automatic Shut Off

The AntiGravity recliner has been designed for convenience and safety. As a special precaution against falling asleep while using the unit, or leaving the unit on while it is still in operation, we've programmed it to automatically stop working 15 minutes after the last function selected. Any time you change massage functions, the timer will reset. This special feature should not be considered as a substitute for OFF. Always remember to turn your unit off when not in use.

Please Note:

For added protection of your unit; the heat function will only work when a massage function is selected.

Maintenance

To Store: Place the hand control into the custom storage pouch which hangs from the right side armrest . Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might damage/puncture the fabric.

To Clean: Disconnect massage cushion from power source before cleaning. The massage cushion and hand control may be cleaned with a soft, damp cloth only.

- The massage cushion is not machine washable and must not come into contact with water or any other liquids.
- Do not immerse into liquids to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, polish or paint thinner to clean.
- Do not attempt to repair your AntiGravity recliner. There are no user serviceable parts. For service, send the unit to the HoMedics service address listed in the warranty section.

Frame: Periodically, the frame should be checked to ensure the screws are tight. If the frame is found to be loose, tighten screws with the tools provided.

The AntiGravity recliner and massage cushion are designed for indoor applications only. Use of this product for outdoor applications may cause irreparable damage and void your warranty.

Adjustable Headrest

Massage Mat

10 Massage Motors

Hand-Held Remote with Storage Pouch

2 Easy-Lock Levers

Sleek Steel Frame

Adjustable Footrest



LIMITED TWO YEAR WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of two years from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

HoMedics Consumer Relations
Service Center Dept. 168
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390

No COD's will be accepted.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com

©2003-2008 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved.
HoMedics® is a registered trademark of HoMedics Inc. and its affiliated companies.
All rights reserved.
IB-AG2101B

2 year
limited warranty

Asiento reclinable AntiGravity

ASIENTO RECLINABLE DE LUJO
CON SISTEMA DE MASAJES DE 10 MOTORES



Manual de instrucciones
e información de garantía

AG-2101

2 años
garantía limitada

PRECAUCIONES IMPORTANTES

CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTÁN NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN CUMPLIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:

- SIEMPRE desenchufe el artefacto del tomacorriente, inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo.
- NUNCA intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- No lo use mientras toma un baño o se ducha.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

- Un artefacto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de colocar o quitar piezas o accesorios.
- Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto sea usado por niños o personas inválidas o con incapacidades, o próximo a ellos.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por HoMedics, particularmente accesorios no proporcionados con la unidad.
- NUNCA haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó o si se dejó caer al agua. Envíelo al Centro de servicio de HoMedics para que lo examinen y lo reparen.
- NUNCA use afilares ni otros sujetadores metálicos con este artefacto.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NUNCA obstruya las aberturas de ventilación del artefacto ni lo ubique en una superficie blanda, como por ejemplo una cama o sofá donde las aberturas de ventilación puedan quedar bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos, etc.
- NUNCA lo use mientras duerme ni se duerma mientras usa el masajeador.

- NUNCA lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol ni donde se está administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones a las personas.
- NO lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición "OFF" y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Este artefacto está diseñado para uso doméstico exclusivamente.
- Este artefacto está diseñado únicamente para uso personal, no profesional. Este artefacto debe ser utilizado únicamente con fines personales, no profesionales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precaución — sírvase leer todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.

- Este producto no está diseñado para uso médico. Está diseñado sólo para proporcionar un masaje de lujo.
- Si tiene alguna preocupación con respecto a su salud, consulte a su doctor antes de usar este producto.
- Los individuos con marcapasos deben consultar a un médico antes de usarlo.
- NUNCA deje el artefacto sin supervisión, especialmente si hay niños presentes.
- NUNCA cubra el artefacto mientras está en funcionamiento.
- NO use este producto durante más de 60 minutos por vez.
- El uso prolongado puede causar un recalentamiento del producto y disminuir su vida útil. Si esto sucediera, discontinúe su uso y permita que la unidad se enfríe antes de volver a ponerla en funcionamiento.
- NUNCA use este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- NO use este producto antes de ir a dormir. El masaje tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
- NUNCA use este producto mientras está en la cama.
- Este producto no debe ser usado NUNCA por individuos que padezcan algún tipo de enfermedad que pueda limitar la capacidad del usuario de manejar los controles.
- Este producto no debe ser usado NUNCA por individuos que padezcan algún tipo de enfermedad que pueda limitar o inhibir totalmente la capacidad del usuario de sentir o tener cualquier sensación en la parte del cuerpo donde está siendo usado el producto.
- Esta unidad no debe ser usada por niños o personas inválidas sin la supervisión de un adulto.


Componentes

Retire cuidadosamente todos los elementos del paquete e inspeccione el producto para asegurarse de haber recibido todas las piezas del sillón. Deben incluir:

- Brazo izquierdo (A)
- Brazos derecho con estuche para el control manual (B)
- Barra cruzada frontal (C)
- Barra cruzada posterior (D)
- Marco posterior con cobertura adjunta (E)
- Marco del sillón con cobertura adjunta (F)
- Pernos y tuercas grandes para las barras cruzadas (8) (G)
- Pernos pequeños para los marcos del respaldo y del asiento (8) (H)
- Llave de boca (I)
- Llave Allen (J)
- Colchón masajeador con control manual adjunto (K)
- Apoyacabeza desmontable (L)
- Adaptador de CA (M)

Vea la Figura 1.

Figura 1



Guía fácil para armar el sillón

1. Arme la base del sillón

- Adjunte la barra frontal cruzada (C) al brazo izquierdo (A) alineando la etiqueta "3" de la barra cruzada con la "3" en el brazo izquierdo. Asegure con los pernos y tuercas grandes proporcionados (G) usando la llave de boca (I)
- Adjunte la barra cruzada superior (D) al brazo izquierdo asegurando la etiqueta "1" en las líneas de la barra cruzada con la "1" del brazo. Asegure con los pernos y tuercas grandes proporcionados usando la llave de boca. **NO APRIETE LOS PERNOS POR COMPLETO TODAVÍA. Vea la Figura 2.**
- Adjunte el brazo derecho (B) a las barras cruzadas (C, D) asegurándose de alinear la etiqueta "2" y "4" de las barras cruzadas con la "2" y la "4" del brazo. Asegure con pernos y tuercas grandes usando la llave de boca. **Vea la Figura 3.**
- Ajuste todos los pernos, asegurando el nivel de la base para sentarse sin que se tambalee.

ATENCIÓN: ARME LA BASE A SU LADO.




Figura 2




Figura 3

2. Adjunte el marco del asiento a la base

- Con los sujetadores de la tela hacia arriba, alinee los pernos ya colocados en la parte inferior del marco del asiento (F) con los orificios en el marco de la base. Sujete el marco del asiento al marco de la base sujetando una arandela y tapa (H) a cada uno de los 4 pernos. **Vea la Figura 4.**
- Apriete todos los pernos en forma pareja usando la llave Allen proporcionada (J).

ATENCIÓN: PUEDE SER MÁS FÁCIL GIRAR LA BASE HACIA EL COSTADO PARA INTRODUCIR LOS PERNOS.




Figura 4

3. Adjunte el marco del respaldo a la base

- Con los sujetadores de la tela hacia arriba, alinee los pernos ya colocados en la parte inferior del marco del asiento (F) con los orificios en el soporte inferior del marco de la base. (H) Sujete el marco del respaldo al marco de la base sujetando una arandela y tapa. **Vea la Figura 5.** Correctamente adjuntado, el marco del respaldo tendrá una forma cóncava y los sujetadores de la tela estarán hacia arriba. **Vea la Figura 6.**




Figura 5




Figura 6

4. Adjunte el almohadón masajeador

- Deslice el bolsillo en la parte superior del colchón masajeador (K) sobre la parte superior del marco del respaldo. **Vea la Figura 7.**
- Empezando en la parte superior del sillón reclinable, alinee las tiras con gancho en la parte inferior del colchón masajeador con las tiras con aros en el marco del sillón reclinable y presione con suavidad para asegurar el colchón al marco. Asegúrese de acomodar el colchón masajeador debajo de ambos brazos para obtener una comodidad máxima. **Vea la Figura 8.**
- Adjunte el apoyacabeza (L) al colchón masajeador. Alinee las tiras con aros de la tira del apoyacabeza con la tira con ganchos del colchón masajeador para acomodar en su lugar. **Vea la Figura 9.**
- Asegúrese de que el cable del receptáculo del adaptador de CA y el control manual adjunto al colchón masajeador se extiendan a lo largo de la parte posterior del marco. Asegúrese de que el cable del adaptador de CA no esté torcido u ondulado entre el colchón y el marco de metal.
- Guarde el control manual en el estuche colgado del brazo del lado derecho.




Figure 7




Figure 8



Figure 9

Instrucciones para el uso del sillón reclinable AntiGravity

Su sillón reclinable AntiGravity está diseñado para brindarle relajación en una variedad de posiciones utilizando las palancas de bloqueo fácil a los lados de los brazos.

ATENCIÓN: El diseño del sillón reclinable AntiGravity tiene un límite de peso de 300 libras (136 kg). Las personas que excedan este peso corporal no deben usar este sillón reclinable.

- Antes de sentarse en el sillón reclinable AntiGravity, asegúrese de que está en la posición completamente derecha oprimiendo las palancas hacia delante en dirección al descanso de los pies.
- Siéntese en el sillón y recuéstese hacia atrás despacio. Sentarse lo más atrás posible en el sillón le hará más fácil reclinarse. Para ajustar el ángulo del sillón, sujétese de los brazos y recuéstese hacia atrás o hacia adelante hasta que alcance la posición deseada. Vuelva a la posición original tirando de las palancas hacia atrás.
- Puede levantar el apoyapies tirándolo hacia arriba. Cada vez que el sillón adopte una posición determinada hará un clic. Para bajar el apoyapies, levántelo hasta que se detenga y luego oprima de nuevo hacia abajo en dirección al piso.
- Antes de bajarse del sillón AntiGravity, asegúrese de regresarlo a su posición completamente derecha y bloquéelo en ese lugar, tirando de las palancas de fácil bloqueo hacia atrás.
- Póngase de pie utilizando los brazos como apoyo.

Consejo: Para ayudar a reclinarse, desbloquee las palancas, levante despacio las manos hacia su cabeza y recuéstese. Bloquee en la posición deseada tirando de las palancas hacia atrás. Para sentarse derecho, desbloquee las palancas y mueva las manos despacio hacia sus rodillas mientras se inclina levemente hacia adelante. Esto regresará el sillón reclinable a su posición completamente derecha.

Instrucciones del adaptador de corriente

Conecte la ficha del adaptador al receptáculo de corriente del almohadón masajeador, ubicado en el lado derecho del almohadón. Una vez introducido, enchufe el otro extremo a un tomacorriente de CA. Use únicamente el adaptador de CA eléctrica proporcionado con esta unidad.

Información del adaptador de CA

Su almohadón masajeador se alimenta con un adaptador de CA doméstica normal adjunto. Use únicamente el adaptador de CA doméstica proporcionado ya que otros adaptadores que parezcan similares pueden causar daño irreparable a la unidad y anularán su garantía.

Instrucciones del almohadón masajeador y del control manual

Oprima el botón POWER (ENCENDIDO) para activar el controlador manual. El indicador LED se iluminará. Para desactivar, oprima nuevamente.

Calor

Para activar la función de calor, primero debe empujar la espalda contra el almohadón. Una vez que esté descansando cómodamente, presione el botón de CALOR (HEAT) una vez. El LED sobre el botón de calor se encenderá indicando que el calor está encendido.

ATENCIÓN: Cuando seleccione la característica de calor con acción masajeadora, habrá un leve descenso en la fuerza de salida del masaje. Este ajuste es normal y no se debe interpretar como un defecto.

Fuerza del masaje

Utilice esta función para personalizar la intensidad de su masaje. La intensidad aumentará cada vez que oprima el botón de fuerza que tiene tres niveles: bajo (L), medio (M) y alto (H). Para cambiar la intensidad de alta a baja, oprima el botón nuevamente.

Velocidad del masaje

Utilice esta función para personalizar la intensidad de cada ciclo de masajes. La velocidad aumentará cada vez que oprima el botón de velocidad que tiene también tres niveles; bajo (L), medio (M) y alto (H). Para cambiar la intensidad de alta a baja, oprima el botón nuevamente.

Estilos de masajes y opciones de zona

Puede elegir entre 8 funciones de masaje. Para activar, oprima el botón de la función deseada. Puede moverse de un estilo a otro simplemente apretando el botón para elegir otro estilo. Puede personalizar su masaje aún más seleccionando las zonas del cuerpo y variando la velocidad y la intensidad dentro de cada estilo.

Asiento reclinable AntiGravity

ASIENTO RECLINABLE DE LUJO
CON SISTEMA DE MASAJES DE 10 MOTORES

Botón de encendido

Para encender las funciones de masaje, presione primero el botón POWER (encendido). El indicador LED se iluminará y confirmará su selección. Las funciones de masaje pueden activarse oprimiendo los botones apropiados. Para apagar las funciones de masaje, simplemente presione nuevamente el botón y el indicador LED se apagará.

Calor

Con este botón se activa un calor relajante y en la zona baja de la espalda. La luz del LED se encenderá para indicar que el calor está encendido. Para apagar el calor, simplemente presione el botón una vez más.

ATENCIÓN: Cuando seleccione la característica de calor con acción masajeadora, habrá un leve descenso en la fuerza de acción del masaje. Esto es perfectamente normal y no se debe interpretar como un defecto.

Adaptadores de energía

El sillón reclinable AntiGravity se alimenta por medio de un adaptador doméstico regular de 120 voltios de CA.

Use únicamente el adaptador proporcionado.

Estilos de masaje

El sillón reclinable AntiGravity le ofrece 8 estilos de masaje diferentes que pueden ser fácilmente seleccionados oprimiendo el botón deseado. Puede moverse de un estilo a otro simplemente presionando el botón para cada estilo deseado. Las luces LED se encenderán indicando su selección. Si oprime nuevamente el mismo botón la selección actual se apagará. Puede personalizar su masaje aún más seleccionando las zonas del cuerpo y variando la velocidad y la intensidad dentro de cada estilo.

Todos los motores: Activa los 10 motores para una experiencia de masaje completa

Aleatoria: Transmite pulsaciones en las áreas que usted selecciona en una secuencia aleatoria

Hacia arriba y hacia abajo: Las pulsaciones viajan por su cuerpo hacia arriba y hacia abajo.

De un lado a otro: La acción corre de izquierda a derecha y viceversa.

Golpeteos: Explosiones de masajes fuertes y vigorizantes

Zig zag: Las pulsaciones masajeadoras se mueven en un dibujo en "Z"

Dentro y fuera: Las aplicaciones de masaje se desplazan acercándose o alejándose del centro.

Mezcla: Combina todos los estilos mencionados anteriormente para lograr una suprema sorpresa en cuanto a masajes.

Botones de masaje localizado

Masaje directo en áreas específicas: cuello/hombros, espalda, parte baja de la espalda, nalgas, muslos. Personalice su masaje eligiendo un área específica o cualquier combinación de áreas. Para personalizar su masaje, oprima cualquiera de los 5 botones de zona y el LED correspondiente se encenderá. Para anular la selección, simplemente vuelva a presionar el botón y las luces LED correspondientes se apagarán.

Velocidad del masaje

Elija la velocidad de las pulsaciones del masaje dentro de cada estilo de masaje. Si oprime el botón de velocidad de masaje, aumenta la velocidad de baja, a media, a alta. La luz del LED le indicará la velocidad seleccionada. Para disminuir la velocidad de alta a baja, simplemente presione nuevamente el botón.

Fuerza del masaje

Elija la intensidad de su masaje. El sillón reclinable AntiGravity le ofrece tres opciones:

baja, media y alta. Oprima el botón de fuerza para aumentar la intensidad de baja, a media, a alta. La luz del LED le indicará la velocidad seleccionada. Para disminuir la intensidad de alta a baja, simplemente presione nuevamente el botón.

Botón de demostración

Para una breve demostración de las características del sillón reclinable AntiGravity, presione el botón de demostración. La unidad completará un ciclo de cada estilo de masaje en cada uno de los tres niveles de intensidad. Una vez completada, la unidad se apaga automáticamente.



Asiento **reclinable** AntiGravity

**ASIENTO RECLINABLE DE LUJO
CON SISTEMA DE MASAJES DE 10 MOTORES**

Apagado automático

El sillón reclinable AntiGravity ha sido diseñado para su comodidad y seguridad. Como precaución especial para no quedarse dormido mientras usa la unidad, o dejar la unidad encendida mientras está todavía en funcionamiento, hemos programado el sillón para que se apague automáticamente 15 minutos después de que la última función ha sido seleccionada. Cada vez que cambie las funciones de masajes, el cronómetro volverá a cero. Esta característica especial no debe ser considerada como un sustituto de APAGADO (OFF). Siempre recuerde apagar su unidad cuando no la esté usando.

Atención:

Para una protección adicional de su unidad, la función de calor solo funcionará cuando se selecciona una función de masaje.

Mantenimiento

Para guardar: Coloque el control manual dentro su bolsa correspondiente, que está colgada del brazo derecho. Evite el contacto con bordes filosos u objetos punzantes que puedan dañar/perforar el material que lo recubre.

Para limpiar: Desconecte el almohadón masajeador de la fuente de energía antes de limpiar. El almohadón masajeador y el control manual pueden limpiarse únicamente con un paño suave húmedo.

- El almohadón masajeador no se puede lavar a máquina y no debe entrar en contacto con agua ni ningún otro líquido.
- NO sumerja la unidad en ningún líquido para limpiarla.
- NUNCA utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, querosén, barniz o diluyente de pintura para limpiar.
- NO intente reparar su sillón reclinable AntiGravity. No hay piezas que necesiten servicio. Por servicio, envíe la unidad a la dirección del servicio HoMedics que se detalla en la sección de garantía.

Marco: El marco debe verificarse periódicamente para asegurarse de que los tornillos estén apretados. Si el marco está flojo, ajuste los tornillos con las herramientas proporcionadas.

El sillón reclinable y el almohadón masajeador AntiGravity están diseñados para aplicaciones interiores solamente. El uso de este producto para aplicaciones exteriores puede causar daño irreparable y anular su garantía.

Apoyacabeza ajustable

Colchoneta masajeadora

10 Motores para masajear

Control remoto manual y funda

2 Palancas de fácil bloqueo

Original marco de acero

Descanso para los pies ajustable

